

# 每日務必清洗

(1) 二項安全蓋門及檢查門，卸下清洗



(2) 排料抽屜，鬆退，卸下清洗



(3) 用木筷撥料乾淨及用噴槍沖洗(此時可按吋動FLASH，轉轉停停，配合撥料)



(4) 開自動清洗(CLEAN/ON)及用噴槍沖洗螺網、艙壁



(5) 清洗檯面及入口



(6) 打開排水閥



**注意 事項**

1. 安全跳脫開關，位於絞碎機(鐵胃)底部，用手摸/按即可